



Forum: LASER

Topic: LEXMARK E250DN

Subject: Re: LEXMARK E250DN

Enviado por: Sidneipara

Enviado em: 28/09/2012 11:15:44

Olá amigo! Verifique se o fio VERMELHO da fonte está conectado.É um fio solitário que vc encaixa num conector.Este vai na base do rolo de espuma.Verifique, pois se ele está desconectado não imprime nada.Ou veja também no PC a configuração de impressão.Abç e boa sorte.