



Forum: LASER

Topic: LEXMARK E250DN

Subject: Re: LEXMARK E250DN

Enviado por: maziero

Enviado em: 01/10/2012 10:35:43

Citando:

Sidneipara escreveu:

Olá amigo! Verifique se o fio VERMELHO da fonte está conectado.É um fio solitário que vc encaixa num conector.Este vai na base do rolo de espuma.Verifique, pois se ele está desconectado não imprime nada.Ou veja também no PC a configuração de impressão.Abç e boa sorte.

Deu certo sim era esse fio mesmo ele vai conectado em uma mola q vai na base do rolo de espuma...essa mola estava com a base cheia de pó de toner misturado com algum tipo de lubrificante ai formou tipo uma crosta....tirei o cabo limpei ele e a mola e pronto funcionou!.....valeu mesmo.....MUITO OBRIGADO!