



**Forum: LASER**

**Topic: Termostato abrindo -samsung 4623**

**Subject: Re: Termostato abrindo -samsung 4623**

Enviado por: Visitante

Enviado em: 02/11/2012 17:21:43

Sempre que acontece de abrir o termostato, ocorre por 3 motivos:

- 1-Thermistor sujo de toner ou calefator desgastado no contato com o thermistor
- 2- Papel enfiado afasta thermistor do rolo calefator por umidade ou excesso de toner chapado no início da cópia
- 3- Transistor Triac com defeito.

Estando com o thermistor limpo, papel seco, pode ser voltado a latinha de aço, que só vai afundar (abrir), após atingir alta temperatura.

Para voltar a latinha de aço, é preciso bater o termostato numa superfície plana, fazendo um movimento típico de pescador fisgando um peixe. Ou seja, dando uma pancada e puxada em seguida. Tem que treinar e é por aí.