



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: Samsung SCX 3200 Desligando ao iniciar

Subject: Samsung SCX 3200 Desligando ao iniciar

Enviado por: claudioeuz

Enviado em: 11/11/2012 16:25:22

quando voce liga ela ela comeca a renicializar e si desliga mas si tirar o cabo do fusor ela não apaga e capacitor esta tudo ok e lanpada fusor ok alguma dica