



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: Samsung SCX 3200 Desligando ao iniciar

Subject: Re: Samsung SCX 3200 Desligando ao iniciar

Enviado por: Visitante

Enviado em: 11/11/2012 16:44:43

Meio confuso o que voce relatou.

Qual é a mensagem que dá? Ou apaga tudo?

Mas começe testando com outro cartucho de toner.