



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: Samsung SCX 3200 Desligando ao iniciar

Subject: Re: Samsung SCX 3200 Desligando ao iniciar

Enviado por: Rafaelcp

Enviado em: 12/11/2012 21:59:34

Se desconectar o cabo do fusor ela fica ligada normal, mas se ligar com o cabo do fusor fica reiniciando?