



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: Photosmart C4280 puxando várias folhas

Subject: Photosmart C4280 puxando várias folhas

Enviado por: Apolloigt

Enviado em: 19/12/2012 20:41:12

Boa noite a todos. Estou com uma Photosmart C4280 que ao mandar imprimir algumas páginas ela puxa várias ao mesmo tempo. As vezes a primeira ela puxa uma só, depois puxa umas 3, depois puxa só uma novamente e por aí vai. Alguém tem alguma dica?