



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: Photosmart C4280 puxando várias folhas

Subject: Re: Photosmart C4280 puxando várias folhas

Enviado por: Tiagoduart

Enviado em: 20/12/2012 09:02:33

tente a limpeza de sensores, verificar o rolo tracionador, e tambem se há umidade no papel.