



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: Photosmart C4280 puxando várias folhas

Subject: Re: Photosmart C4280 puxando várias folhas

Enviado por: fabri

Enviado em: 20/12/2012 10:27:35

Citando:

Apolloigt escreveu:

Boa noite a todos. Estou com uma Photosmart C4280 que ao mandar imprimir algumas páginas ela puxa várias ao mesmo tempo. As vezes a primeira ela puxa uma só, depois puxa umas 3, depois puxa só uma novamente e por aí vai. Alguém tem alguma dica?

Bom dia, como nosso amigo Giovanniw falou limpe ou troque o separador de papel que fica junto com o rolete que puxa as folhas,limpe tambem o rolete.