



Forum: LASER

Topic: HP Color LaserJet CM2320

Subject: HP Color LaserJet CM2320

Enviado por: ElvisSM

Enviado em: 07/02/2013 08:56:38

Boa Tarde...

Galera, estou com um problema numa impressora HP Color LaserJet CM2320...

Quando mandamos impressões com mais de 3 folhas ela imprime 2 e aparece no visor LIMPANDO demora um pouco e da um erro: ERRO DE IMPRESSÃO APERTE OK PARA CONTINUAR, pressionando OK ela reimprime a ultima folha impressa e imprime mais uma e repete o erro, pressionando novamente OK ela novamente reimprime a ultima folha impressa e assim vai até a impressão acabar, Alguem pode me ajudar?

Obrigado...