



Forum: LASER

Topic: HP P 4014N erro número de fusor 50.2

Subject: Re: HP P 4014N erro número de fusor 50.2

Enviado por: erickheringer

Enviado em: 25/02/2013 14:16:47

CONFIRMADO, Realmente era o microcontrolador de pulso da fonte, ele fica do mesmo lado da conexão do fusor embaixo da fonte.

ele recebe instruções da DC Formater para aquecer ou não o termostato do fusor. Isto indica que ele está queimado ou em curto e não está controlando o acionar do fusor, por sua vez a DC Formater não recebe retorno de temperatura da manta do fusor e dá o erro de resposta de leitura 50.2. que o fusor não está recebendo carga de energia suficiente para aquecer.