



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: Samsung SCX-4600 - "Não liga"

Subject: Samsung SCX-4600 - "Não liga"

Enviado por: marcioteck

Enviado em: 28/02/2013 19:22:34

Pessoal,

Estou com uma Samsung SCX-4600 que, ao tentar ligá-la, aparece "como se fosse uma barra de status" no display e depois o mesmo se apaga e o equipamento não liga...

Será que é placa lógica também, como neste outro equipamento (SCX 3200) que citei neste tópico?

http://www.printerservice.com.br/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=11682&forum=4

Se alguém tiver alguma idéia, sou todo ouvidos (ou olhos, já que irei ler 😊).

Forte abraço à todos!