



Forum: LASER

Topic: SAMSUNG SCX-3200 - Impressao sai em branco

Subject: Re: SAMSUNG SCX-3200

Enviado por: ASC

Enviado em: 26/03/2013 10:48:46

Ja verificou os sensores? Veja os contatos do toner no lado direito da maquina, se a maquina ja veio assim pode ser que alguem montou a maquina sem algum contato do toner, veja se alem do contato do chip tem mais 4 contatos, ou poder ser que alguem retirou a fonte, montou a maquina e ficou algum contato fora do lugar.