



Forum: LASER

Topic: ML2851nd Led de alerta piscando sem parar.

Subject: Re: ML2851nd Led de alerta piscando sem parar.

Enviado por: douglasmag

Enviado em: 17/05/2013 12:47:07

O problema é que este erro ocorre quando ela nao esta ligada em computador algum. Nem o auto-teste ela deixa fazer.