



**Forum: LASER**

**Topic: ML2851nd Led de alerta piscando sem parar.**

**Subject: Re: ML2851nd Led de alerta piscando sem parar.**

Enviado por: Visitante

Enviado em: 20/05/2013 18:24:42

Pelo manual diz o seguinte:

A piscar

- Está a ocorrer um pequeno erro e a impressora está a aguardar que o erro seja resolvido. Quando o problema for resolvido, a impressora continuará a imprimir.

Ou seja, quando pisca é indicação que o problema não é grave.

Mas fica aí um monte de verificações que tem que fazer.

Papel atolado, o led não vai ficar piscando, já vai ficar ativado direto.

Toner voce já trocou, mas e o chip, foi trocado também?

O cartucho está bem encaixado?

Vai ter que dar uma geral. Só mesmo estando próximo do equipamento para resolver isto aí.

Eu começaria pela tomada, verificando as tensões se estão corretas.

Boa sorte.