



Forum: LASER

Topic: Impressora HP M1132 Erro E 3

Subject: Re: Impressora HP M1132 Erro E 3

Enviado por: tecPenna

Enviado em: 22/05/2013 17:40:52

verifique se o chip do toner está fechando o contato com a impressora, quando vc coloca o toner, um dispositivo sobe para fazer contato com o toner, nesse dispositivo tem uma mola pequena em baixo dele, verifique se ela está ok... as vezes ela sai do lugar e não fecha os contatos... boa sorte.