



Forum: LASER

Topic: ML2851nd Led de alerta piscando sem parar.

Subject: Re: ML2851nd Led de alerta piscando sem parar.

Enviado por: Visitante

Enviado em: 22/05/2013 20:54:01

Veja o flat do painel tbm se ta bem encaixado ou quebrado.