



**Forum: LASER**

**Topic: IMPRESSORA EPSON T1110**

**Subject: IMPRESSORA EPSON T1110**

Enviado por: versatil

Enviado em: 29/05/2013 17:28:43

Boa tarde.

Estou com o led da folha de papel e da tinta piscando ao mesmo tempo.

Já tentei resetar, mas acusa erro 2100012C

Alguém sabe o que pode ser?????????

Obrigado