



Forum: MATRICIAL

Topic: Epson LX 300+II

Subject: Epson LX 300+II

Enviado por: ViniB

Enviado em: 04/06/2013 14:27:58

Boa tarde, essa impressora imprime varias folhas mas depois de um tempo a fita desce em baixo da cabeça de impressão, já troque a cabeça e aquela latinha que vai entre a cabeça e a fita mesmo assim não resolveu, dei uma olhada nas engrenagens de tração da fita mas a principio esta tudo certo, alguém já resolveu algum problema parecido?