



**Forum: LASER**

**Topic: SAmSung ML2851 ND Led Vermelho Aceso**

**Subject: Re: SAmSung ML2851 ND Led Vermelho Aceso**

Enviado por: Visitante

Enviado em: 18/06/2013 09:44:08

Olá! Coloque a mão proximo onde está o fusor e ve se tem algum calor que indique que o fusor esteja funcionando, ou espie por alguma fresta se a lampada está acendendo.

Mas pode ser tambem que seja apenas trocar o chip do cartucho. Ou o que está escrito mais abaixo

Para desmontar a impressora, baixe o manual aqui no portal e vá a página 3-4 e 3-5. Ali tem as fotos explicando o procedimento de desmontagem. É preciso força e jeito. Tem as travas que precisam ser liberadas

Olha o que diz o manual de serviço quando a lampada vermelha no painel está acesa:

- A tampa está aberta. Feche a tampa.
- Não há papel na bandeja. Coloque o papel na bandeja.
- A impressora parou de imprimir devido a um erro grave. (Pode ser fusor com termostato aberto ou superaquecimento)
- O cartucho de toner não está instalado. Instale o cartucho de toner.
- O sistema tem alguns problemas. Se este problema ocorrer, contacte o serviço de representante. (ignore isto)
- O toner está completamente vazio. Remova o cartucho de toner antigo e instale um novo. (ou recarregue e troque o chip)

( ) é opinião minha