



Forum: LASER

Topic: SHARP AL-1641CS DANDO ATOLAMENTO INEXISTENTE - SOLUCIONADO

Subject: Re: SHARP AL-1641CS DANDO ATOLAMENTO INEXISTENTE

Enviado por: Visitante

Enviado em: 09/07/2013 21:12:10

Você é usuário VIP. Baixe o manual. Vá na página de simulação e veja qual é o código de teste de cada sensor.

Entre em simulação, digite o código e teste os sensores.

Com certeza vai ter um com problema. Ou de alavanca do sensor quebrada como disse o amigo ASC, ou mola faltando, etc etc