



Forum: LASER

Topic: SHARP AL-1641CS DANDO ATOLAMENTO INEXISTENTE - SOLUCIONADO

Subject: Re: SHARP AL-1641CS DANDO ATOLAMENTO INEXISTENTE

Enviado por: geucemir

Enviado em: 10/07/2013 09:34:58

valeu galera pela dica o erro tava na fusor só que a mola o pino sensor estavam ok so que o pino do sensor não estava voltando pois o tencionador do rolo pressor esta segurando o pino do sensor e ele nao voltava, dei uma lixada de leve lubrifiquei e funcionou blz.

vlw galera.

Michael Lima