



**Forum: MULTIFUNCIONAL**

**Topic: Brother DCP-7065DN: Erro "Impossível Imprimir"**

**Subject: Re: Brother DCP-7065DN: Erro "Impossível Imprimir"**

Enviado por: Visitante

Enviado em: 21/07/2013 18:04:25

Voce pode tentar um reset geral.

Digite no painel com o equipamento ligado as teclas em sequencia:

Menu \* 2 8 6 4

Vai aparecer MAINTENANCE no display

Digite 1 e start ou ok.

dai aguarde e em seguida digite 99 e ok ou start

pronto

Se não resolveu tente desconectar os cabos do laser e reconectar.