



Forum: LASER

Topic: ML2851nd Led de alerta piscando sem parar.

Subject: Re: ML2851nd Led de alerta piscando sem parar.

Enviado por: douglasmag

Enviado em: 25/07/2013 17:56:30

Já testei o thermistor e limpei, está ok. Pra melhora tenho 2 aqui iguais com o mesmo problema... Ja testei 4 tonners na mesma e nada. Não sei mais o que fazer aqui.