



Fórum Impressoras...

Forum: LASER

Topic: Xerox WC 3045 - Ajuda

Subject: Re: Xerox WC 3045 - Ajuda

Enviado por: Visitante

Enviado em: 25/07/2013 20:05:45

Olá! tente desconectar e reconectar o painel. Pode ser apenas mau contato.