Forum: LASER

Topic: HP P2055dn leds piscando

Subject: Re: HP P2055dn leds piscando

Enviado por: ASC

Enviado em: 26/07/2013 00:04:59

Ola amigo! Tente esse procedimento se resolver ou não poste aqui o resultado novamente.Boa sorte

Desligue a impressora.

Pressione e segure o botão Cancelar.

Ligue a impressora.

Após os LEDs têm toda iluminada, solte o botão Cancelar.

Nota:

Se você segurar o botão de cancelamento de mais de cerca de 20 segundos, ocorre um retorno NVRAM será realizada que irá repor quase todas as configurações do dispositivo. Você não precisa realizar a NVRAM.