Forum: LASER

Topic: SAMSUNG SCX 4720 - IMPRESSORA DIZ QUE NAO TEM FOLHA - SOLUCIONADO

Subject: Re: SAMSUNG SCX 4720 - IMPRESSORA DIZ QUE NAO TEM FOLHA

Enviado por: Visitante

Enviado em: 26/07/2013 12:10:28

Olá! Então tem que ver porque o papel não está levantando. Ou se o atuador está deformado, torto ou quebrado.

Tente colocar mais papel na bandeja, só pra teste.