



**Forum: JATO DE TINTA**

**Topic: HP 6000 luzes piscando**

**Subject: Re: HP 6000 luzes piscando**

Enviado por: Fabiodu

Enviado em: 07/10/2013 15:09:49

se ligar ela sem a cabeça e sem os cartuchos, e ai depois colocar só a cabeça, fechar a tampa, espera ela parar, ai abre a tampa e coloca um cartucho fecha a tampa e espera ela parar, ai vc vai colocando um por vez, para ver como ela se comporta.

Da alguma msg no pc?