



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: HP Photosmart C4280 - Painel dela fica a pagado

Subject: HP Photosmart C4280 - Painel dela fica a pagado

Enviado por: James_Hetfield

Enviado em: 25/10/2013 11:01:46

Olá, estou com uma hp photosmart c4280 que o painel dela fica a pagado.. e o painel aonde aparece os erros aceso, ela não faz nada fica parada, e para desligar somente tirando da tomada.

Alguem tem alguma dica?