



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: Epson TX125 Piscando as luzes

Subject: Re: Epson TX125 Piscando as luzes

Enviado por: lcbrito

Enviado em: 26/10/2013 10:51:43

Tive um problema semelhante: após usar um reset da tx125, minha impressora passou a ser reconhecida como tx121. Um colega, o Mateus, me passou o seguinte (que deu certo):
Tomo a liberdade de compartilhar uma solução para o problema da TX125, enviado pelo companheiro Mateus. Só para situar o meu caso: após usar um comando (que não deveria ter dado) num programa de reset, minha TX125 passou a ser reconhecida como TX121. A solução que o Mateus encontrou foi a seguinte:

"A TX135 é um modelo acima, mas que reconhece os mesmos cartuchos da TX125, então o que fiz foi "enganar" a impressora, passando ela para TX135.

O procedimento que fiz foi o seguinte:

- 1) Desinstale COMPLETAMENTE todos os modelos da impressora atual (TX121, TX123, TX125 etc);
- 2) Reinicie o computador;
- 3) Baixe e instale os drivers da TX123 (que aparentemente é o modelo atual da sua impressora);
- 4) Execute o Reset da TX135 (ver arquivo anexo);
- 5) Vá em SELECT. Em "Model Name" selecione "TX135", em "Destination" selecione "BRAZIL UPS", em porta selecione a opção "USB TX121" e dê OK;
- 6) Vá em PARTICULAR MODE;
- 7) Selecione "Initial Setting" > OK;
- 8) Atrás da sua impressora tem um selo com código de barras e uma sequência de 10 dígitos (número de série da impressora). Insira esses dígitos nos dois campos da tela e clique em "Perform";
- 9) Vai aparecer uma tela para confirmar que você está selecionando um modelo diferente. Dê OK;
- 10) O EEPROM será regravado, desta vez como Epson TX135;
- 11) Sua impressora estará pronta para uso.

Boa sorte."

O Mateus também me mandou o programa da TX135. Quem quiser, mande-me uma email:

lcbrito@yahoo.com.br.