



Forum: LASER

Topic: samsung ml 3470 - não puxa papel na bandeja de baixo

Subject: Re: samsung ml 3470 - não puxa papel na bandeja de baixo

Enviado por: yago_tomaz

Enviado em: 02/11/2013 19:14:54

1 Se o rolete esta girando o problema pode estar no rolete gasto ou separador danificado(alguma ponta que pode estar segura a folha)

2 Caso não gire limpe com alccol isopilópico o solenoide