



Forum: LASER

Topic: SCX-4600

Subject: Re: SCX-4600

Enviado por: armando9

Enviado em: 16/01/2014 15:59:49

Indo no menu vc verifica como esta a configuração da impressora para documentos, lá terá opções de escurecer médio escuro/branco médio brilho. papel configurado A4 normal. vc terá que ir ai para solucionar esse problema.

Armando.