



Forum: MATRICIAL

Topic: EPSON LX-300 + II - Configurar impressão

Subject: EPSON LX-300 + II - Configurar impressão

Enviado por: Leandro_hrss

Enviado em: 14/02/2014 08:30:26

Bom Dia, Pessoal.

Onde trabalho está fazendo uso de uma impressa EPSON LX-300 + II, ao imprimir as papeletas as vezes ela considerada o início da folha para impressão, porém, as vezes ela começa a imprimir quase no meio da folha.

Isto é configurável? Já alterei algumas configurações nas propriedades porém sem exito.

Abraços,
Leandro