



**Forum: MULTIFUNCIONAL**

**Topic: DICA >>> HP PHOTOSMART C5280 >>> SEPARADOR DE FOLHAS  
DERRETIDO**

**Subject: Re: DICA >>> HP PHOTOSMART C5280 >>> SEPARADOR DE FOLHAS DERRETIDO**

Enviado por: lincoln\_pa

Enviado em: 28/02/2014 09:33:40

Amigo, verifica se ela não tem um pendrive instalado, se tiver faz a troca do mesmo. Alguns modelos ela congela na tela de inicialização, quando isso ocorre tem algum ficheiro corrompido e é só trocar esse pendrive que é de 128 MB que resolve.