



Forum: LASER

Topic: Brother - rolo de pressão colado no rolo calefator

Subject: Re: Brother - rolo de pressão colado no rolo calefator

Enviado por: Visitante

Enviado em: 28/02/2014 15:38:35

Olá! vc precisa ver as condições dos termistores do fusor e o fusor.

É preciso diagnosticar se houve algum afastamento dos termistores, provocado por algum atolamento de papel.

Tem que avaliar tudo minuciosamente.

Estando em ordem é preciso trocar a placa fonte ou a TRIAC dela.

Aqui no portal tem um video tutorial do fusor, postado gratuitamente para todos os usuários. Não é deste modelo, mas todos os fusores tem o mesmo princípio.

O Thermistor é o que monitora o calor e o tyermostato é quem funciona como fusível. Muito calor e ele abre cortando a passagem de energia, afim de evitar incêndio.

<http://www.printerservice.com.br/modules/articles/article.php?id=18>