



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: EPSON WF 3012 COM TODOS OS LEDS PISCANDO

Subject: EPSON WF 3012 COM TODOS OS LEDS PISCANDO

Enviado por: Jtecroo

Enviado em: 01/04/2014 01:58:02

Olá pessoal, tudo bem?

Estou com essa impressora na bancada. Ela utiliza bulk-ink.

Antes eu ligava ela e no processo de inicialização acendia um ou dois leds indicando falta de tinta.

Apertava o botão "gotinha" ela movia o carro para o local da troca dos cartuchos e eu fazia o reset, logo acendia outro led indicando a falta de outra cor. E assim podia-se passar o dia inteiro.

Já troquei os chips do bulk e agora quando ligo, não faz nenhum movimento e já acende todos os leds, ou seja, fica piscando todos os leds.

Alguém poderia me ajudar?