



**Forum: MULTIFUNCIONAL**

**Topic: Scx5637 Samsung - Não inicializa - Tem dica para solucionar**

**Subject: Re: Scx5637 Samsung - Não inicia**

Enviado por: ASC

Enviado em: 10/04/2014 12:19:05

Ola amigos! Só estou acessando novamente esse topico, para passar uma dica aos colegas, esse modelo da Samsung SCX-5637, esse tipo de problema que a maquina não inicializa, o que ocorre é que suas configurações ficam gravadas na unidade flash, essa unidade flash fica na placa logica ( Tipo um pendrive), que quando ocorre algum erro, (Tipo queda de energia), corrompe algum arquivo que esta gravado na unidade flash, ai a maquina não inicializa, nesse caso voce deve retirar a unidade flash da impressora, formatar a unidade flash e reinstalar novamente os arquivos, colocar novamente a unidade flash na placa logica da impressora e ligar novamente.

- Lembrando aos colegas que esse tipo de problema ocorre muito em locais onde tem muita oscilação de energia elétrica.