



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: Scx5637 Samsung - Não inicializa - Tem dica para solucionar

Subject: Re: Scx5637 Samsung - Não inicia

Enviado por: Visitante

Enviado em: 10/04/2014 12:39:32

Citando:

ASC escreveu:

Ola amigos! Só estou acessando novamente esse topico, para passar uma dica aos colegas, esse modelo da Samsung SCX-5637, esse tipo de problema que a maquina não inicializa, o que ocorre é que suas configurações ficam gravadas na unidade flash, essa unidade flash fica na placa logica (Tipo um pendrive), que quando ocorre algum erro, (Tipo queda de energia), corrompe algum arquivo que esta gravado na unidade flash, ai a maquina não inicializa, nesse caso voce deve retirar a unidade flash da impressora, formatar a unidade flash e reinstalar novamente os arquivos, colocar novamente a unidade flash na placa logica da impressora e ligar novamente.

- Lembrando aos colegas que esse tipo de problema ocorre muito em locais onde tem muita oscilação de energia elétrica.

ASC, muito importante esta sua dica