



Forum: JATO DE TINTA

Topic: Hp 4615 e 4625 puxa papel até a metade fica parado ao girar

Subject: Hp 4615 e 4625 puxa papel até a metade fica parado ao girar

Enviado por: linkworld

Enviado em: 12/04/2014 22:57:53

Impressora hp 4615 4625 travando pepel, puxa até na parte que virar a impressora acha que esta com papel fica imprimindo sem papel, ao remover o suporte onde retiro papel enganchado, aparece a ponta da folha removemos e ela esta inteira. alguem sabe que ajuste fazer? ??