



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: Mudar de fax para copia na MFC-8712DW

Subject: Re: Mudar de fax para copia na MFC-8712DW

Enviado por: Visitante

Enviado em: 13/04/2014 18:54:54

Olá! configuração padrão é Modo FAX. Você pode alterar a quantidade de tempo que o equipamento permanecerá no modo COPIAR após a última operação de cópia. (Consulte Manual Avançado do Usuário: Timer do Modo.)