



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: Painei SCX-3405WF desligado

Subject: Re: Painei SCX-3405WF desligado

Enviado por: ReinaldoAP

Enviado em: 15/04/2014 19:28:22

Amigo! Acho que eu não soube explicar: a máquina tá funcionando sem problema algum, o que acontece é que o display não acende, e se o ambiente estiver um pouco escuro, não dá pra ver o que está escrito no display, nesse caso tenho que ver com uma lanterna. se eu não me engano a SCX-3405WF tem um display de 2 linhas. Essa é minha dúvida pois outras marcas como a Brother por exemplo, ao ligá-la o display acende.