



Forum: MATRICIAL

Topic: LX 300 NO WIN 7

Subject: Re: LX 300 NO WIN 7

Enviado por: collins

Enviado em: 17/04/2014 20:24:00

BOA NOITE AMIGO ASC!

FIZ TAMBEM ESTA OPERAÇÃO E A IMPRESSORA CONTINUA DESCONFIGURADA.Citando:

ASC escreveu:

Ola amigo! Va em adicionar impressoras, selecione a marca desejada, no seu caso seria epson, click em Windows update, aguarde um instante, veja se vai adicionar o drive da lx300, quando aparecer selecione a impressora, e acabe de instalar o driver e faça o teste novamente.

- Lembrando ao amigo que ao realizar esse procedimento a impressora tem que esta com cabo paralelo conectado no computador e na impressa e masma tem que esta ligada.