



Forum: MATRICIAL

Topic: Epson FX-2190 apitando quando coloco folha apita

Subject: Re: Epson FX-2190 apitando quando coloco folha apita

Enviado por: avda

Enviado em: 20/04/2014 16:47:07

Citando:

avda escreveu:

Olha pessoal, estou com uma impressora desta aqui que faz o seguinte: quando coloco papel solto e ajusto a alavanca para papel solto, ela apita quando encosta no sensor. Sem eu colocar a alavanca para papel contínuo e apertar Lf/ff, ela vai levando o papel contínuo de toque em toque e quando ele encosta no sensor, ela começa a apitar. Alguém já viu esse defeito e pode me ajudar? Eu já troquei o cabo flat da cabeça, limpei os sensores e nada...

Alguém já viu esse defeito? Como posso resolver, amigos? Até agora não tive nenhuma resposta...