

## Fórum Impressoras...

Forum: MATRICIAL

Topic: epson fx -2190 apitando quando coloco folha apita Subject: Re: epson fx -2190 apitando quando coloco folha apita

Enviado por: ASC

Enviado em: 23/04/2014 09:00:22

Ola amigo! Antes de colocar o papel voce ja tem que colocar a alavanca de seleção do papel na posição correta, se voce vai imprimir em papel A4, primeiramente colocque a alavanca para imprimir em formato A4 ou seja em folhas soltas, Se voce for colocar o papel primeiro é depois mudar a alavanca pode acontecer isso mesmo, então primeiramente coloque a alavanca no tipo de papel que voce vai usar e depois coloque o papel.