



Forum: LASER

Topic: HP Laserjet 1015

Subject: Re: HP Laserjet 1015

Enviado por: WALISON.DANIEL

Enviado em: 26/04/2014 10:50:41

Bom dia! O problema pode estar no rolo de transferência. Você sabia que ao tocar (com a nossa mão ou nossos dedos) no rolo, podemos deixar gordura? Essa gordura interfere com que a carga "puxe" o pó. O rolo de transferência funciona com carga elétrica. Essa carga é utilizada para "puxar" o pó. Se essa carga estiver fraca, o pó não é atraído o suficiente para imprimir como deveria. Então, tente lavar este rolo desta forma: deixe embaixo de água corrente, lave-o com água e detergente neutro, e em seguida, segure-o na posição vertical e escove-o (preferencialmente com escova anti-estática) de cima para baixo. Faça isso repetidamente. Depois, deixe esse rolo secar, mas espere secar completamente. Tente enviar várias impressões para esse rolo adquirir novamente a carga. Caso o erro persistir, contate-me.