



**Forum: LASER**

**Topic: OKI C330dn c/ Fatal Error 980**

**Subject: Re: OKI C330dn c/ Fatal Error 980**

Enviado por: Visitante

Enviado em: 10/05/2014 09:46:03

Olá Alvesfilgueiras! No caso da MC361DN não tem como fazer o reset geral, pois com o aparecimento do erro não entra nenhuma tecla.