



Forum: LASER

Topic: HP Laserjet M1132 MFP

Subject: HP Laserjet M1132 MFP

Enviado por: ViniB

Enviado em: 21/05/2014 15:56:51

Boa tarde, essa impressora qdo liga as engrenagens em baixo ficam "enroscando" (faz muito barulho) as perto do solenoide e as brancas em cima dele, fui trocar o solenoide e notei que ele não esta pegando na engrenage... não chega até elas (elas ficam mais para fora ele acaba encostado do lado delas), mas não tem como empurrar elas para mais perto dele, e ele esta encaixado no lugar certo, agluem já viu isso? fiquei com medo de desmontar todo o conjunto delas só por isso, pq deve ser bem chato montar tudo aquilo de volta...