



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: Configurar placa logica Brother MFC-7460DN - SOLUCIONADO

Subject: Re: Configurar placa logica Brother MFC-7460DN

Enviado por: ASC

Enviado em: 27/05/2014 15:51:44

Ola amigos essa é uma pequena parte do manua traduzido

Pag: 256

1. Se substituir a placa principal CONJ

<O que fazer quando a substituição do principal PCB ASSY

. Reescrevendo o firmware (Sub firmware, firmware principal

. Inicialização da EEPROM de modo PCB ASSY (Maintenance principal: Modo 01

. Definir por coutry (modo de manutenção: cod 74

. Definir o número de série

. Introduzir o valor adjutsted da unidade de laser

. Aquisição de dados de nível de branco (modo Manutenace: cod 55)

Verificação operacional de sensores (modo Manutenção:. Cod 32

Nota:

. Uma vez que os contadores são repostas quando a principal PCB ASSY é substituído, os consumíveis e / ou peças de substituição periódicas pode chegar ao fim da vida antes que a mensagem é exibida

<O que você precisa para preparar>

(1) Um cabo USB

(2) computador (Windows XP), Crie uma pasta temporária na unidade C, por exemplo

(3) A ferramenta de configuração de serviço (brusbn.zip), copie-o para a pasta temporária que foi criado na unidade C. Extrat o arquivo copiado e executar o arquivo"" brusbn.exe clicando duas vezes nele

(4) O utilitário download (FILEDG32.EXE), copiar para a pasta temporária que foi criado na unidade C.

(5) O controlador de impressora Brother manutenção USB (Maintenance_Driver. Zip), copie-o para a pasta temporária que foi criado na unidade C. Extraia o arquivo copiado

(O firmware)

Sub firmware *****

Firmware principal *****

LZXXXX: primeiros seis dígitos são um número de partes do firmware

\$: Alfabeto representando a revisão do firmware.

* Upd: Usado para reescrever o firmware através de um computador.

(7) Instalando o motorista de manutenção. (Consulte a appendix 3.)