



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: Impressora Okidata MC160n

Subject: Re: Impressora Okidata MC160n

Enviado por: Visitante

Enviado em: 02/06/2014 15:59:17

Informação obtida no Manual de Serviço

004E Receive DCN signal after sending DIS in V.34.

que segundo a tabela de MODE

DCN - é desconectar

DIS - é Digital Transmit Command.

Equipamentos OKI são bem complicados. O manual de serviço não informa o que fazer