



**Forum: MULTIFUNCIONAL**

**Topic: BROTHER DCP 8060 - ESTALANDO E NÃO RECONHECE TONER NEM PAPEL - SOLUCIONADO**

**Subject: Re: BROTHER DCP 8060 - ESTALANDO E NÃO RECONHECE TONER NEM PAPEL.**

Enviado por: GABRIELBAC

Enviado em: 07/07/2014 22:54:56

Show ... então to com uma dessas que ta entortando apenas as duas pontas do papel .... as duas quinas da folha. E a impressora taa zerada por dentro ... já verifiquei tudo. Alguém tem alguma dica ??? Se eu coloco a impressão lenta como papel grosso imprime normal, mas qnt é cópia normal, a folha sai amassada ... Mas é um amassado muito de leve, só que atrapalha pq as folhas não vão caindo uma em cima da outra certinho o que rapidamente gera um volume muito grande de folhas impressas próximo a saída do papel.